


تعليمات الاستخدام

آلة تنظيف أرضيات بقرص واحد CD40L

CD40L



Cleanwill®

SURFACES CARE
سيرفيس كير

تعليمات الاستخدام

1. المنتج

- 1 اسم المنتج
آلة تنظيف أرضيات بقرص واحد CD40L
- 2 كود المنتج
CD40L

2. المعدات والتحضير

- 1 المعدات المطلوبة
آلة قرص واحد مع حامل باد أو فرشاة.
- 2 التكرار
حسب الحاجة.

3. الخطوات

- 1 الإجراء
ركب الفرشاة أو الباد؛ وصل الكهرباء؛ ضع محلول التنظيف؛ شغل الجهاز ببطء على الأرضية؛ نظف وخرن الجهاز بعد الاستخدام.

4. أفضل الممارسات

يُفَضَّل

1

استخدم الباد أو الفرشاة المناسبة؛ أمسك الجهاز بكلتا اليدين؛ أبقِ السلك خلف المشغل.

يُتَجَنَّب

2

لا تشغل الجهاز بدون باد أو فرشاة؛ لا تستخدمه على أسطح غير ثابتة؛ لا تمر فوق السلك.

5. السلامة

التحذيرات

1

يستخدم بواسطة مشغل مدرب فقط؛ أبعد السلك عن مسار الجهاز؛ أمسك اليد بإحكام أثناء التشغيل.

معدات الحماية الشخصية

2

يوصى باستخدام حذاء سلامة وقفازات أثناء التشغيل.