

# تعليمات الاستخدام

مكنسة كهربائية ظهرية JB61

JB61



**Cleanwill**®

**SURFACES CARE**  
سيرفس كير

## تعليمات الاستخدام

### 1. المنتج

- 1 اسم المنتج  
مكنسة كهربائية ظهرية JB61
- 2 كود المنتج  
JB61

### 2. المعدات والتحضير

- 1 المعدات المطلوبة  
مكنسة كهربائية مع خرطوم وفلتر وملحقات تنظيف.
- 2 التكرار  
حسب الحاجة.

### 3. الخطوات

- 1 الإجراء  
وصل الخرطوم والملحق؛ شغل المكنسة؛ نظف المنطقة المطلوبة؛ أفرغ الخزان أو الكيس ونظف الفلتر بعد الاستخدام.

## 4. أفضل الممارسات

يُفَضَّل

1

استخدم الملحق المناسب؛ افحص الفلتر قبل الاستخدام؛ أفرغ الخزان أو الكيس بانتظام.

يُتَجَنَّب

2

لا تشفط الرماد الساخن أو الأجسام الحادة أو السوائل القابلة للاشتعال؛ لا تشغيلها بفلتر مسدود.

## 5. السلامة

التحذيرات

1

اتبع تعليمات السلامة الكهربائية؛ أبعد سلك الكهرباء عن الماء والأجزاء المتحركة.

معدات الحماية الشخصية

2

يوصى باستخدام حذاء سلامة وقفازات أثناء التشغيل.