

تعليمات الاستخدام

عربة نفايات متنقلة كلين ويل 120 لتر

CW-501



Cleanwill®

SURFACES CARE
سيرفس كير

تعليمات الاستخدام

1. المنتج

اسم المنتج
عربة نفايات متنقلة كلين ويل 120 لتر

كود المنتج
CW-501

2. المعدات والتحضير

المعدات المطلوبة
أكياس بطانة 120 لتر

التكرار
جولات حسب جدول الموقع؛ غسيل أسبوعي

3. الخطوات

الإجراء
1) ركب كيساً مناسباً تحت حلقة التثبيت. 2) أغلق الغطاء بين النقاط. 3) انقلها على العجلات وافرمل عند التوقف. 4) أفرغها في نقطة التجميع. 5) اغسلها أسبوعياً وصرّف عبر السدادة.

4. أفضل الممارسات

يُفَضَّل

1

فَعِّل الفرامل عند التوقف؛ استخدم مقاس الكيس الصحيح

يُتَجَنَّب

2

لا تحمّل فوق الطاقة (60 كجم كحد أقصى)؛ لا تستخدم خارجياً تحت الشمس المباشرة لفترات طويلة

5. السلامة

التحذيرات

1

الحمولة القصوى 60 كجم. قفازات عند التعامل مع النفايات.